


# PARTES DEL ESCENARIO



## REFERENCIAS:

- 36. Guarda tapete
- 27. Disco giratorio
- 11. Bambalina
- 5. Puente de luces
- 14. Fondo o fondal
- 17. Riel de americana
- 34. Arlequín
- 19. Contrapesos
- 32. Proscenio
- 29. Comando de telón
- 16. Manga de cables eléctricos
- 22. Embocadura
- 28. Portalón
- 6. Panorama o ciclorama
- 21. Torre de iluminación
- 24. Trabuqueto
- 35. Cuerda de contrapesos
- 1. Bambalín
- 33. Piso de escenario
- 8. Calle de luces
- 26. Vara para colgar elementos
- 13. Puente de sofista
- 23. Capilla o foro
- 4. Soga de maniobra
- 18. Foso de escenario
- 30. Pata o teleta
- 9. Parrillar o telar
- 25. Herce de iluminación de panorama
- 10. Carrete de desembarco de parrilla
- 3. Vara superior de telones
- 12. Concha de apuntador
- 31. Riel de ciclorama
- 7. Foso de orquesta
- 15. Vara inferior de telones
- 20. Piso de bandeja de espectadores
- 2. Telón